

Εγχειρίδιο Χρήσης Προγραμματιστή HOLMAN 5001



1. Χαρακτηριστικά & Προδιαγραφές

- **Οθόνη:** Ψηφιακή οθόνη ενδείξεων.
- **Πλήκτρα:** START, +, - και κύριος περιστροφικός διακόπτης.
- **Συνδέσεις:** Είσοδος νερού 1" με συστολή 3/4" και έξοδος 3/4".
- **Πίεση Λειτουργίας:** 0,5 - 8 atm.
- **Μπαταρίες:** 2x AAA αλκαλικές (δεν περιλαμβάνονται).

2. Εγκατάσταση Μπαταριών

1. Τοποθετήστε **2 αλκαλικές μπαταρίες AAA 1.5V** στην ειδική υποδοχή.
2. Μετά την τοποθέτηση, η οθόνη θα ενεργοποιηθεί.
3. **Σημαντικό:** Μην αφήνετε τη στάθμη της μπαταρίας να πέσει κάτω από τις 2 ράβδους. Συνιστάται η αλλαγή τους κάθε άνοιξη.

3. Ρύθμιση Ρολογιού (CLOCK)

1. Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση **CLOCK**.
2. Πιέστε **+** ή **-** για να ρυθμίσετε τα λεπτά και πιέστε **START** για αποθήκευση.
3. Ρυθμίστε τις ώρες (η ένδειξη AM/PM αλλάζει ανά 12 ώρες) και πιέστε **START**.
4. Επιλέξτε την τρέχουσα ημέρα (π.χ. MON) και πιέστε **START** για τελική αποθήκευση.

4. Προγραμματισμός Ποτίσματος

- **Ώρα Έναρξης (START TIME):** Ο προγραμματιστής διαθέτει 4 ώρες εκκίνησης ανά ημέρα. Ρυθμίστε την ώρα με τα πλήκτρα + / - και αποθηκεύστε με το START.
- **Ημέρες Ποτίσματος (DAYS):** Στη θέση DAYS, επιλέξτε τις ημέρες που επιθυμείτε να εμφανίζεται το σήμα της σταγόνας.
- **Διάρκεια Ποτίσματος (RUN TIME):** Ρυθμίστε τη διάρκεια από 1 λεπτό έως 12 ώρες και 59 λεπτά. Η προεπιλογή είναι 30 λεπτά.

5. Αυτόματο & Χειροκίνητο Πότισμα

- **Αυτόματο:** Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση **ON**. Το πότισμα θα ξεκινήσει την προγραμματισμένη ώρα.
- **Χειροκίνητο:** Στη θέση ON, πιέστε **START**. Η προεπιλεγμένη διάρκεια είναι 10 λεπτά, αλλά μπορείτε να την αλλάξετε από 1 έως 99 λεπτά.
- **Διακοπή:** Για να σταματήσετε το πότισμα, γυρίστε τον διακόπτη στη θέση **OFF**.

6. Σημαντικές Προφυλάξεις

- **Προστασία Παγετού:** Αφαιρέστε και αποθηκεύστε τον προγραμματιστή σε εσωτερικό χώρο κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
 - **Ποιότητα Νερού:** Χρησιμοποιείτε μόνο **καθαρό νερό**.
 - **Πίεση:** Δεν είναι κατάλληλος για δεξαμενές νερού ή συστήματα πολύ χαμηλής πίεσης.
 - **Τοποθέτηση:** Μην εγκαθιστάτε τον προγραμματιστή σε οριζόντια θέση.
 - **Μπαταρίες:** Μην αναμιγνύετε παλιές με νέες μπαταρίες και μη χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες.
-